



Stykliste GF 350/450 A Fra/from/von sn.: 17018436

Pos.	Benævnelse	Bezeichnung	Description	Stk.	Varenummer
1	Håndtag	Handgriff	Handle	1	705-350-205
2	Tændboks	Schaltkasten	Ignition box	1	780-012-581
3	Startbøjle	Startbügel	Bov handle	1	705-350-530
4	Operatørpanel	Bedienpult	Operating panel	1	705-350-529
5	Gasslange	Gasschlauch	Gas hose	1	780-050-010
6	Ildslukker	Feuerlöscher	Fire extinguisher	1	780-039-448
7	Slangebrudsventil 3/8"	Schlauchbruchventil 3/8"	Hose rupture valve 3/8"	1	780-012-645
8	Gasregulator click-on	Gasregler Click-on	Regulator	1	780-030-054
9	Konsol for gasflaske	Konsole für Gasflasche	Konsole for gas tank	1	705-350-213
10	Spænderem	Spanngurt	Strap	1	780-050-012
11	Konsol- Venstre kpl.	Konsole – Links kpl.	Suspension left	1	705-350-208
12	Tændkabel	Zündkabel	Ignition cable	1	780-050-011
13	Tænderørshætte	Zündkerzenkappe	Ignition cap	1	780-038-105
14	Tænderør 35mm	Zündkerze	Spark Ploug	1	780-038-103
15	Beslag for tænderør	Beschlag für Zündkerze	Bracket for spark Ploug	1	705-350-532
16	Udv. brænderkasse GF 350	Äußerer Brennerkasten GF 350	Burner box GF 350	1	705-350-201
16	Udv. brænderkasse GF 450	Äußerer Brennerkasten GF 450	Burner box GF 450	1	705-451-201
17	Isolering GF350	Isolierung GF 350	Insulation GF 350	1	705-350-541
17	Isolering GF450	Isolierung GF 450	Insulation GF 450	1	705-451-541
18	Gevindplade for fronthjul	Zwischenplatte	Inside bracket	1	705-350-558
19	Beslag for fronthjul	Halterung für Frontrad	Bracket for front wheel	1	705-350-554
20	Fronthjul	Frontrad	Front wheel	1	705-350-214
21	Aksel for fronthjul	Achse für Frontrad	Shaft for front wheel	1	705-350-215
22	Indv. brænderkasse GF 350	Innerer Brennerkasten GF 350	Inside burner box GF 350	1	705-350-540
22	Indv. brænderkasse GF 450	Innerer Brennerkasten GF 450	Inside burner box GF 450	1	705-451-540
23	Popnitte ø6x12	Blindniete	Rivets	6	338-406-012
24	Mede for GF 350	Verschleißschiene GF 350	Guide rail GF 350	2	705-350-522
24	Mede for GF 450	Verschleißschiene GF 450	Guide rail GF 450	2	705-451-522
25	Bundplade GF 350	Bodenplatte GF 350	Bottomplate GF 350	1	705-350-508
25	Bundplade GF 450	Bodenplatte GF 450	Bottomplate GF 450	1	705-450-508

Stykliste GF 350/450 A Fra/from/von sn.: 17018436

26	Hjulaksel kpl. GF 350	Radachse GF 350	Wheel shaft GF 350	1	705-350-206
26	Hjulaksel kpl. GF 450	Radachse GF 450	Wheel shaft GF 450	1	705-451-206
27	Hjul luftgummi	Rad	Wheel	2	780-039-512
28	Låseskive lukket starlock ø20	Klemmscheibe	Locking clip	2	780-039-574
29	Brænderhoved kpl. ø0,6 GF 350	Brennerkopf kpl. GF 350	Burnerhead GF 350	3	780-012-489
29	Brænderhoved kpl. ø0,6 GF 450	Brennerkopf kpl. GF 450	Burnerhead GF 450	4	780-012-489
30	Konsol-Højre kpl.	Konsole – Rechts kpl.	Suspension right	1	705-350-207
31	Manifold GF 350	Verteiler GF 350	Connecting pipe GF 350	1	705-350-202
31	Manifold GF 450	Verteiler GF 450	Connecting pipe GF 450	1	705-450-202
32	Indskruning med omløber	Verschraubung mit Überwurf	Fitting	1	780-050-013
33	Nippel-muffe	Leerlaufbuchse	Fitting	1	780-035-445
34	Brænderhåndtag - Sort	Brennerhandgriff	Burner handles	1	780-012-702
35	Trækfjeder	Feder	Tension spring	1	780-050-035
36	Gaskabel	Gaskabel	Gas Cable	1	780-050-015
37	Vippearm for brænderhåndtag	Rocker	Rocker	1	705-350-216
	Maskinskilt	Typenschild	Type plate	1	Maskinskilt