



Sneplov PS-PK



Sneplov PS-PK

Pos.	Benævnelse	Description	Beschreibung	Stk.	Varenummer
1	Sneplovsblad-venstre kpl 1750	Snowplow left side 1750	Schneeräumschild links 1750	1	605-175-202
1	Sneplovsblad-venstre kpl 2100	Snowplow left side 2100	Schneeräumschild links 2100	1	605-210-202
1	Sneplovsblad-venstre kpl 2400	Snowplow left side 2400	Schneeräumschild links 2400	1	605-240-202
1	Sneplovsblad-venstre kpl 2800	Snowplow left side 2800	Schneeräumschild links 2800	1	605-280-202
1	Sneplovsblad-venstre kpl 3200	Snowplow left side 3200	Schneeräumschild links 3200	1	605-320-202
2	Bronzebøsning	Bronze bushing	Bronzebuchse	8	354-635-030
3	Svingophæng	Pendlingsuspension	Zwischenrahmen	1	605-175-201
4	Rørstift	Pipe split	Rohrstift	2	338-308-040
5	Pendlearm	Pendingarm	Pendelarm	1	810-100-218
6	Aksel for sneplovsblad- svingophæng	Shaft for Pendlingsuspension	Welle für Zwischenrahmen	1	605-175-543
7	Sneplovsblad-højre kpl. 1750	Snowplow right side 1750	Schneeräumschild rechts 1750	1	605-175-203
7	Sneplovsblad-højre kpl. 2100	Snowplow right side 2100	Schneeräumschild rechts 2100	1	605-210-203
7	Sneplovsblad-højre kpl. 2400	Snowplow right side 2400	Schneeräumschild rechts 2400	1	605-240-203
7	Sneplovsblad-højre kpl. 2800	Snowplow right side 2800	Schneeräumschild rechts 2800	1	605-280-203
7	Sneplovsblad-højre kpl. 3200	Snowplow right side 3200	Schneeräumschild rechts 3200	1	605-320-203
8	LED Markeringslygte	Marking lamp	Markierungsleuchte	2	399-400-121
9	Maskinskilt	Nameplate	Namensschild	1	Maskinskilt
10	Låsebolt- cylinder	Lockingbolt	Nagel	4	605-175-207
11	Afstandsøsning for cylinder	Spacer tube for cylinder	Distanzrohr	2	605-175-554
12	Hydraulikcylinder	Hydraulic cylinder	Zylinder	2	301-300-116
13	Hydraulikslange 3/8"	Hydraulic hose	Hyd. Schlauch	1	363-338-760
14	Hydraulikslange 3/8"	Hydraulic hose	Hyd. Schlauch	1	363-338-760
15	Klavar ventil	Valve	Ventil	1	363-300-147
16	Sætskrue	Bolt	Maschinenschraube	2	329-112-025
17	Forskruning ø10x3/8"	Fitting	Verschraubung	6	363-300-262
18	Indskruning	Fitting	Verschraubung	4	363-300-153
19	Hydraulikslange 3/8"	Hydraulic hose	Hyd. Schlauch	1	363-338-950
20	Hydraulikslange 3/8"	Hydraulic hose	Hyd. Schlauch	1	363-338-950
21	Hydraulikslange 3/8" Kundetilpasset	Hydraulic hose	Hyd. Schlauch	1	363-238-xxx
22	Hydraulikslange 3/8" Kundetilpasset	Hydraulic hose	Hyd. Schlauch	1	363-238-xxx
23	Gummiskær-center PS-PK 1750	Rubber plate center PS-PK 1750	Gummischar centrum PS-PK 1750	2	605-175-569
23	Gummiskær-center PS-PK 2100	Rubber plate center PS-PK 2100	Gummischar centrum PS-PK 2100	2	605-280-569

Sneplov PS-PK

23	Gummiskær-center PS-PK 2400	Rubber plate center PS-PK 2400	Gummischar centrum PS-PK 2400	2	605-240-569
23	Gummiskær-center PS-PK 2800	Rubber plate center PS-PK 2800	Gummischar centrum PS-PK 2800	2	605-280-569
23	Gummiskær-center PS-PK 3200	Rubber plate center PS-PK 3200	Gummischar centrum PS-PK 3200	2	605-240-569
23	Gummiskær-midt PS-PK 2100	Rubber plate middel PS-PK 2100	Gummischar mittel PS-PK 2100	2	605-280-570
23	Gummiskær-midt PS-PK 2400	Rubber plate middel PS-PK 2400	Gummischar mittel PS-PK 2400	2	605-240-570
23	Gummiskær-midt PS-PK 2800	Rubber plate middel PS-PK 2800	Gummischar mittel PS-PK 2800	4	605-280-570
23	Gummiskær-midt PS-PK 3200	Rubber plate middel PS-PK 3200	Gummischar mittel PS-PK 3200	4	605-240-570
24	Vippekonsol PS-PK 1750	Tilt konsole PS-PK 1750	Kipp konsole PS-PK 1750	4	605-175-204
24	Vippekonsol PS-PK 2100	Tilt konsole PS-PK 2100	Kipp konsole PS-PK 2100	6	605-280-204
24	Vippekonsol PS-PK 2400	Tilt konsole PS-PK 2400	Kipp konsole PS-PK 2400	6	605-240-204
24	Vippekonsol PS-PK 2800	Tilt konsole PS-PK 2800	Kipp konsole PS-PK 2800	8	605-280-204
24	Vippekonsol PS-PK 3200	Tilt konsole PS-PK 3200	Kipp konsole PS-PK 3200	8	605-240-204
25	Gummiskær Udv.side PS-PK 1750	Rubber plate outside PS-PK 1750	Gummischar äußere PS-PK 1750	2	605-175-570
25	Gummiskær Udv.side PS-PK 2100	Rubber plate outside PS-PK 2100	Gummischar äußere PS-PK 2100	2	605-280-571
25	Gummiskær Udv.side PS-PK 2400	Rubber plate outside PS-PK 2400	Gummischar äußere PS-PK 2400	2	605-240-571
25	Gummiskær Udv.side PS-PK 2800	Rubber plate outside PS-PK 2800	Gummischar äußere PS-PK 2800	2	605-280-571
25	Gummiskær Udv.side PS-PK 3200	Rubber plate outside PS-PK 3200	Gummischar äußere PS-PK 3200	2	605-320-571
26	Liste for gummiskær PS-PK 1750	Clamping plate for rubber cutters	Spannplatte für die Gummischar	4	605-175-564
26	Liste-lang for gummiskær PS-PK 2100	Clamping plate-long for rubber cutters	Spannplatte-lang für die Gummischar	4	605-280-564
26	Liste-kort for gummiskær PS-PK 2100	Clamping plate-short for rubber cutters	Spannplatte-kurz für die Gummischar	2	605-280-565
26	Liste for gummiskær PS-PK 2400	Clamping plate for rubber cutters	Spannplatte für die Gummischar	6	605-240-564
26	Liste-lang for gummiskær PS-PK 2800	Clamping plate-long for rubber cutters	Spannplatte-lang für die Gummischar	6	605-280-564
26	Liste-lang for gummiskær PS-PK 2800	Clamping plate-short for rubber cutters	Spannplatte-kurz für die Gummischar	2	605-280-565
26	Liste for gummiskær PS-PK 3200	Clamping plate for rubber cutters	Spannplatte für die Gummischar	8	605-240-564
27	Maskinbolt	Bolt	Schraube	8	328-116-100
28	Låsering	Locking ring	Sicherungsring	8	320-001-025
29	Passkive	Washer	Sheibe	8	336-925-020
30	Aksel for vippekær	Shaft	Welle	4/8	605-175-566
31	Fjeder VD for horisontal pendling	Torsion spring HD	Torsionsfeder HD	4/8	601-130-311
32	Fjeder HD for horisontal pendling	Torsion spring HD	Torsionsfeder HD	4/8	601-130-312
33	Støtteben	Supporter	Stützbein	1	605-175-208
34	Rørsplit 10x60	Pipe split	Rohrstift	1	338-100-363