DK GB DE

SE FR NL

GMR
Care for the ground

Original brugervejledning

NESBO ukrudtsbørste UK 125 E

Ibrugtagningsregistrering 3
EF-overensstemmelseserklæring 5
Generelt 6
Introduktion 8
Håndtering 9
Indstilling 10
Daglig brug 12
Vedligeholdelse 16
Mærkning 17
Service- og reklamationsbestemmelser 18

Nesbo A/S
Daniavej 31
DK-9550 Mariager

Tel. +45 9858 4400
www.nesbo.dk

Ibrugtagningsregistrering

DK

Nesbo A/S fremstiller kvalitetsmaskiner til professionelle brugere.
På vore maskiner ydes 12 måneders reklamationsret fra købsdato på materiale- og fabrikationsfejl.
Dele, der måtte lide heraf, erstattes af Nesbo A/S uden beregning.
Følgeskader og sliddele erstattes ikke.

BEMÆRK!
For at opretholde garantien er det forhandlerens opgave, at udfylde og indsende nedenstående Ibrugtagningsregistrering til Nesbo A/S senest 1 måned efter leveringen til køberen.
En forudsætning for behandling af reklamationer er, at denne ibrugtagningsregistrering er indsendt rettidig.

Dette kan gøres på vores hjemmeside www.nesbo.dk
eller ved at udfylde og indsende/scanne nedenstående kupon til:

Nesbo A/S
Daniavej 31
DK-9550 Mariager
nesbo@nesbo.dk

Ibrugtagningsregistrering:

Maskinnummer	
Model	
Leveringsdato	
Slutbruger	
Adresse	
Forhandler	

EF-overensstemmelseserklæring

Fabrikant: **Nesbo A/S**

Daniavej 31, DK-9550 Mariager, Denmark

Telefon: +45 9858 4400

erklærer herved, at

maskine: **Nesbo** _____

maskinnr.: _____

dato: _____

er fremstillet i overensstemmelse med:

Bekendtgørelse nr. 693 af 10. juni 2013, der gennemfører Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF med senere ændringer, samt EMC direktivet 2004/108/EF med senere ændringer.

Standarder anvendt:

DS/EN ISO 12100:2 011 Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - Risikovurdering og risikonedsættelse.

Underskrift: Peter Thomsen

Peter Thomsen
Fabrikschef

Nesbo ukrudtsbørste, type UK 125 E

Tillykke med Deres nye Nesbo ukrudtsbørste.

Inden ibrugtagning

Læs brugervejledningen grundigt, inden maskinen tages i brug.

I tvivlstilfælde kontaktes forhandleren.

Læs også motorens brugervejledning, som er vedlagt maskinen.

Der vil flere gange i denne brugervejledning blive henvist til motorens brugervejledning.

Ved reparation eller udskiftning af reservedele til motoren, kontaktes importør eller forhandler af den pågældende motor.

Brug kun originale Nesbo reservedele til ukrudtsbørsten. Originale Nesbo reservedele bestilles hos forhandler eller direkte hos Nesbo A/S.

Sikkerhedsanvisninger

I brugervejledningen er der brugt følgende sikkerhedsanvisninger:

ADVARSEL
Personskade/livsfare
En brugssituation af teknisk karakter eller lignende, som kan forårsage personskade eller livsfare.

FORSIGTIG
Skade på maskine eller tilbehør
En brugssituation af teknisk karakter eller lignende, som kan forårsage skade på maskine eller tilbehør.

BEMÆRK
Vigtig information
En brugssituation af teknisk karakter eller lignende, som er meget vigtig.

Tillad aldrig at:

- ukyndige eller børn anvender maskinen.
- maskinen benyttes uden de påmonterede sikkerhedsafskærmninger.
- personer befinder sig inden for maskinens definerede arbejdsområde.
- indstilling/justering af maskinen udføres, mens motoren er i gang.

Sørg altid for at:

- bolte og møtrikker er spændte. Bolte og møtrikker efterspændes efter de første 5 timers brug og derefter med 15 drift-timers interval.
- være fortrolig med ukrudtsfejemaskinen.
- børn, medhjælpere og andre ikke befinder sig indenfor maskinens arbejdsområde under drift.
- holde fast i betjenings-håndtaget når motoren startes.

Introduktion

DK

Nesbo ukrudtsbørste type UK 125 E er en håndbetjent maskine til bekæmpelse af ukrudt mellem fliser, ved kantsten, asfaltkanter og lignende. Maskinen må ikke anvendes til andre formål.

Hvis maskinen ønskes anvendt til andet, skal Nesbo A/S kontaktes.

Monteringsvejledning

- UK 125 E leveres færdigsamlet.
- Gear er påfyldt olie.
- Oplad batteri - se vejledning i Motor Brugsmanual.
- Montér batteri på din maskine.

Nesbo UK 125 E flyttes ved at trykke ned på håndtag, så maskinen tipper bagover, og kan køres på de 2 bagerste hjul.

BEMÆRK
Vigtig information
I situationer, hvor maskinen skal løftes, skal man være yderst forsigtig. Ved manuel løft af UK 125 E skal der altid være to voksne personer til at foretage løftet.

ADVARSEL
Personskade/livsfare
Ved manuelt løft af UK 125 E skal berøring af børsterne undgås.

Kranløft

Ved løft af UK 125 E ved hjælp af kran skal maskinen løftes på følgende måde:

- Løfteanordning skal fastgøres i løfteøjet bag motoren.

ADVARSEL
Personskade/livsfare
Ved kranløft af UK 125 E skal personer holde en afstand på min. 2 m fra maskinen.

Betjenings-håndtaget

Betjeningshåndtagets højde indstilles til brugeren ved at løsne de to fingergreb på siden af håndtagets bund og løfte eller sænke håndtaget, hvorefter de to fingergreb spændes igen.

Træk/skub UK 125 E lidt frem og tilbage, og vurdér, om indstillingen passer.

Indstilling af børstetryk

Ved levering er maskinen anbragt i standard indstilling, således at hjul 1 og hjul 3 har kontakt med underlag. I denne stilling er maskinen klar til brug.
Denne indstilling skal maskinen også stå i, når den stilles til side efter brug. Hjul 2 kommer kun i funktion ved flytning af maskinen (hvor maskinen tippes bagover). **OBS Inden opstart hæves hjul 2.** Dette vil sikre en stabil fremdrift og er den letteste måde at køre med ukrudtsbørsten.

Indstilling af motoren

Der henvises til motorens brugervejledning.

ADVARSEL
Personskade/livsfare
Indstil aldrig maskinen, mens motoren er i gang.

I værste fald kan børsterne ramme jordoverfladen, og maskinen kan begynde at køre ukontrolleret.

Start og stop af motor

Generelt henvises til motorens brugsmanual.

Børsten skal stå på underlaget inden rød knap presses i bund og sikkerhedsbøjlen aktiveres. Herefter slippes den røde knap.

Børste stopper når sikkerhedsbøjle slippes. Lad altid børsten stå på underlag, når den stoppes.

Nødstop

Maskinens nødstop består af et dødmandsgreb, der, hvis det slippes, stopper motoren øjeblikkeligt.

BEMÆRK
Vigtig information
Brug begge hænder ved kørsel med ukrudtsbørsten.

ADVARSEL
Personskade/livsfare
Når motoren er startet
Gå aldrig hen til de roterende børster.
Gå altid direkte til betjenings-håndtaget.

ADVARSEL
Personskade/livsfare
Sluk motoren før maskinen forlades
Gå aldrig væk fra maskinen, mens motoren er i gang.

ADVARSEL
Personskade/livsfare
Rør aldrig ved de roterende børster.

ADVARSEL
Personskade/livsfare
Bloker ALDRIG sikkerhedsgrebet, så motoren fortsætter med at køre, når håndtaget slippes.

Belysning/sigtbarhed

Anvend kun maskinen i dagslys eller på områder, hvor der er belysning og god sigtbarhed.

Arbejdsterræn

Det terræn, som UK 125 E anvendes i, kan variere meget.
Fra flade områder til bakkede områder.
Vær ved kørsel i områder med store højdeforskelle opmærksom på, at maskinen ikke vælter.

Brandfare

Der kan opstå gnister ved arbejde på et hårdt underlag som f.eks. fliser.
Vær opmærksom på, at tør vegetation kan antændes af gnisterne.

Udslyngning

For at begrænse udslyngning af løse sten og andre materialer, er maskinen forsynet med en gummiafskærmning. Bagerst på maskinkonsollen sidder en gummiafskærmning der beskytter brugeren mod udkastet materiale.

Hvis gummiafskærmningerne slides eller ødelægges, købes nye efter reservedelslisten.

ADVARSEL
Personskade/livsfare
Udslyngning
Sten og andet hårdt materiale, som bliver udslynget med høj hastighed, kan ramme og skade personer, som opholder sig i nærheden.

Driftsstop

Foretag følgende , hvis motoren sætter ud, eller ukrudtsfejningen svigter:

- Undersøg motoren iht. motorens brugervejledning og oplad batteri. Hvis ukrudtsbørsten stadig ikke kan starte kontaktes forhandler.

Udskiftning af børster

9 stk. skiftes på samme måde:

- Afmontér batteri.
- Træk hårnålesplitten ud af låsetappen for børsten. Pas på at skiver og fjeder ikke springer væk.
- Træk låsetappen ud af profilrøret og træk børsten nedenud af børstekeglen.
- Isæt ny børste i børstekeglen.
- Isæt låsetappen gennem børsten, i børsteprofilens nederste hul fra udskæringssiden, påsæt skiver og trykfjeder og sikr disse med hårnålesplitten.
- Med den medfølgende nøgle vippes/løftes låsetappen fri af udskæringen og børsten føres til øverste position i børsteprofilen.

Ukrudtsbørsten kan arbejde med to forskellige børstetyper: Fladstålsbørste og wirebørste. Hvis man ønsker at skifte fra fladbørste til wirebørste, skal den M6x60 maskinbolt, der sidder i bunden af børsteprofilet skrues ud og en ny M6x40 maskinbolt spændes gennem børsteprofilets andet Ø7 hul inden børsten isættes.

Ved sæsonafslutning rengøres og renses ukrudtsbørsten for ukrudt, jord og lignende. For at hindre rustdannelse smøres de bevægelige dele med olie (dog ikke motoren).

Maskinen bør opbevares et sted med lav luftfugtighed i ly for regn og sne.

Efterspænding

Bolte og møtrikker efterspændes efter de første 5 timers brug og derefter med 15 drifttimers interval.

Vedligeholdelse/Udskiftning

Stålbørster

Når stålbørsterne er slidte, skal de udskiftes. Nye børster bestilles efter reservedelslisten. Ved montering af nye børster følges punktet ”udskiftning af børster” under ”Daglig brug”.

Andre dele

Tjek lufttryk i hjulene er korrekt. Ved behov justeres til max. tryk, se angivelse på dæk.

Kontakt forhandleren, hvis der er tvivl om, hvordan maskinen skal vedligeholdes, eller hvordan dele udskiftes.

Mærkning

DK

Maskinen er forsynet med nedenstående skilte/mærker. Disse skal være monteret på maskinen og skal være synlige. Nye mærker/skilte kan bestilles ved forhandler.

Advarselsmærke

Advarsel mod enhver form for kontakt med stålbørsterne - både mens de roterer, og når de ikke roterer.

Typeskilt

Maskinen er forsynet med et typeskilt med indgraveret maskinnummer. De to første cifre i maskinnummeret angiver fabrikationsår. Maskinnummeret er unikt for den aktuelle maskine, og Nesbo A/S vil altid kunne finde tilbage til maskinen, hvis dette nummer opgives.

Skiltet angiver også maskinens vægt i kg og effekt i kW.

CE-mærkning

Mærket angiver, at maskinen fra fabrikken er erklæret i overensstemmelse med maskindirektivet, i hvilket år maskinen er fremstillet og fabrikkens hjemmeside.

Service og reklamationsbestemmelse

DK

Service

Det påhviler forhandleren at levere (eventuelt montere) og igangsætte maskinen ved levering eller ibrugtagning samt at instruere operatøren i maskinens brug og vedligeholdelse (herunder efterspænding af bolte og møtrikker).

Ligeledes skal forhandleren sørge for, at brugervejledning og reservedelsliste afleveres til kunden, og at ibrugtagningsregistreringen udfyldes korrekt og sendes til Nesbo A/S senest 1 måned efter levering til brugeren. (Se side 3)

Reklamation

På Nesbo er der 12 måneders reklamationsret fra købsdato på materiale- og fabrikationsfejl. Disse dele erstattes af Nesbo A/S uden beregning. Følgeskader og slitage erstattes ikke.

Komponenter, som ikke er fremstillet af Nesbo, omfattes af reklamationsretten i det omfang, som leverandøren af de pågældende dele godkender.
Nesbo A/S forbeholder sig ret til at videregive en sådan reklamation til den pågældende leverandør og ikke træffe en afgørelse, før der foreligger et svar fra leverandøren.

Følgende overholdes ved arbejde på en reklamationssag:

- sagen anmeldes til Nesbo før påbegyndelse
- arbejdstid aftales med Nesbo og udføres af kvalificerede
- fagfolk
- eventuel arbejdsløn godkendes kun til nettopris.

Fremsendt faktura på en reparation, som Nesbo ikke har givet tilladelse til, vil ikke blive godkendt.

Hvis Nesbo A/S forlanger det, skal eventuelle udskiftede dele ligeledes sendes til fabrikken franko, før reklamationen endeligt kan behandles.

Nesbo A/S alene bestemmer, hvorvidt en del skal udskiftes eller repareres.

Service og reklamationsbestemmelse

DK

Reklamationsretten omfatter ikke:

- normal slitage eller skader, der måtte opstå på grund af misligholdelse.
- skader på grund af påkørsel.
- manglende overholdelse af produktets tekniske specifikationer eller anden brug af produktet end beskrevet i brugervejledningen.

Hvis der foretages ændringer på produktet, eller der anvendes uoriginale reservedele, bortfalder enhver form for reklamationsret.

Konstruktionsændringer, som laves på fremtidige modeller, kan ikke kræves udført på eksisterende maskiner.

Husk ved reklamations-spørgsmål

Reklamationen skal ske direkte til Nesbo A/S, og reklamationsrapport med opgivelse af maskintype, produktionsnummer samt leveringsdato til kunden skal udfyldes og indsendes til os. Dette gøres med forhandlerlogin på vores hjemmeside www.nesbo.dk.
Ved reklamationsspørgsmål på importerede maskiner forbeholder vi os ret til at forelægge denne for producenten, inden der tages stilling til, om reklamationen kan godkendes.

Vore maskiner er omfattet af maskindirektivet og kvalitetskontrollen indenfor EU. Det er vores hensigt at leve op til disse krav og levere maskiner af høj kvalitet.

Mariager, den 01.06.2017
Nesbo A/S

GMR
Care for the ground

Copyright, Nesbo A/S ©
Daniavej 31
DK-9550 Mariager
www.nesbo.dk

19032020